

Gasdruckregelventil

Patent Hielscher, Anmeldeungsnummer: 269 16 851.3

Gebrauchsanleitung

Einstellung

Einstellung für den gewünschten Schaltpunkt der Gasdruckregel-Ventils bei einem Kesseldruck von 0,5 bis 7,0 bar.

Für niedrigen Kesseldruck, z.B. für 0,5 – 1,0 bar

Einstellhebel behutsam hineindreihen.

Für hohen Kesseldruck, z.B. für 6,0 – 7,0 bar

Einstellhebel behutsam herausdrehen.

Finden des Schaltpunktes, z.B. für 1,0 bar Kesseldruck

Zeigt das Manometer 1,0 bar an, Einstellhebel behutsam mit nur ca. $\frac{1}{4}$ Umdrehung hineindreihen, bis die Flamme kleiner wird.

Wird die Flamme am Brenner schon vor dem Erreichen von 1,0 bar kleiner, Einstellhebel behutsam mit nur ca. $\frac{1}{4}$ Umdrehung herausdrehen.

Achtung: Der Einstellhebel darf nicht zu weit in das Ventil gedreht werden, da sonst die Spezialmembrane zerstört wird. Die Membrane kann ausgetauscht werden.

Einbau

