

B A U A N L E I T U N G

Schritt 1, Bild B

Den Maschinenhalter (19) mit 3 Schrauben und Muttern M3 und das Typenschild (2) mit 2 Schrauben und Muttern M2 verschrauben.

Oder: Den Maschinenhalter (19) mit den Nieten (23) auf die Grundplatte (1) mit Hilfe eines Metallklotzes festnieten.

Zum nieten drehen Sie die Grundplatte (1) auf den Kopf. Auf die gleiche Weise verfahren Sie mit dem Typenschild (2) und den Nieten (24).

Schritt 2, Bild C

Legen Sie die Grundplatte wie im Bild C vor sich hin und schrauben die Dampfleitung (9) mit der Zylinder-Grundplatte und den Schrauben (18) an den Maschinenhalter (19) fest.

Schritt 3, Bild A

Stecken Sie die Kurbelwelle (17) durch die Löcher in dem Maschinenhalter (19) und schrauben das Schwungrad (20) mit der Schraube (21) fest!!!. Den Maschinenhalter (19) durch Biegen so ausrichten, dass die Kurbelwelle (17) gerade und leicht läuft.

Schritt 4, Bild D

Ölen Sie (Nähmaschinen-Öl) den Kolben (14) und stecken diesen in den Zylinder (13). Die Zylindereinheit wird mit der Schraube (15) und der Feder (16) an der Zylinder-Grundplatte befestigt!!!. Die Feder (16) sollte nicht zu stramm angezogen sein. Die Maschine mit der Schwungmasse sollte sich leicht drehen. Alle beweglichen Teile ölen.

Schritt 5, Bild A

Das Kesselhaus (2) und das Schornsteinhaus (3) in die Löcher der Grundplatte stecken und die Laschen umbiegen.

Schritt 6, Bild A

Biegen Sie das Kesselband (6) um den Kessel (5) und befestigen Sie den Kessel (5) mit den Schrauben (7) und den Muttern (8) am Kesselhaus (2).

Schritt 7, Bild A

Mit den Dichtungen (11) + (12) und der Schraube (10) wird die Dampfleitung am Kessel (5) angeschraubt. Die Dampfpeife (25) und das Sicherheitsventil (26) mit den Dichtungen (12) auf den Kessel schrauben. Nun noch den Schornstein (4) aufsetzen.

Gebrauchsanleitung beachten!**Viel Spaß!****Sicherheitshinweise / For your own safty!**


! Kein Kinderspielzeug. Nicht für Personen unter 18 Jahren.
Not a childs toy. Not for people under 18 years old.

! Dampfmaschine nur im freien Gelände benutzen.
The steam engine may only be used outdoors.

! Augen durch Schutzbrille schützen.
Protect your eyes by wearing safty glasses.

! Die Flamme sofort löschen, wenn kein Wasser mehr im Kessel ist.
Stop Flame immediatly if boiler has no more water.

! Eine Dampfmaschine ist heiß. Nur nach dem Abkühlen wieder benutzen.
A Steam-Engine is hot. Only touch when it has cooled down.



Lutz Hielscher
Technische Spielwaren & Dampfmaschinen
Technical Toys & Steam Engines

Schmiedestrasse 52
D-42279 Wuppertal
Tel.: +49 (0)202 / 66 40 52
Fax: +49 (0)202 / 66 46 06
info@hielscher-dampfmodelle.de
www.hielscher-dampfmodelle.de



© Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved.