

G E B R A U C H S A N W E I S U N G

Alle beweglichen Teile ölen, auch das Absperrventil, das Sicherheitsventil und die Pfeife.

Das Sicherheitsventil oder die Pfeife abschrauben und den Kessel ca. 1/2 mit Wasser füllen, (warmes Wasser verkürzt die Aufheizzeit). Kessel wieder verschließen.

Die Pfeife sollte geschlossen sein. Das Absperrventil steht auf Durchgang, (in einer Linie mit der Dampfleitung).

Zünden Sie nun zwei Brennstoff-Tabletten (Esbit) auf dem Brennerschieber (21) an, und platzieren den Brennerschieber unter dem Kessel.

Bei genügend Dampfdruck, die Dampfmaschine am Schwungrad anwerfen.

Sollte das Wassertandsglas nicht dicht sein, einfach mit dem Schlüssel (28) nachziehen.

Viel Spaß!

Sicherheitshinweise / For your own safety!


! Kein Kinderspielzeug. Nicht für Personen unter 18 Jahren.
Not a child's toy. Not for people under 18 years old.

! Dampfmaschine nur im freien Gelände benutzen.
The steam engine may only be used outdoors.

! Augen durch Schutzbrille schützen.
Protect your eyes by wearing safety glasses.

! Die Flamme sofort löschen, wenn kein Wasser mehr im Kessel ist.
Stop Flame immediatly if boiler has no more water.

! Eine Dampfmaschine ist heiß. Nur nach dem Abkühlen wieder benutzen.
A Steam-Engine is hot. Only touch when it has cooled down.



Lutz Hielscher
Technische Spielwaren & Dampfmaschinen
Technical Toys & Steam Engines

Schmiedestr. 52
D-42279 Wuppertal
Tel.: +49 (0)202 / 66 40 52
Fax: +49 (0)202 / 66 46 06
info@hielscher-dampfmodelle.de
www.hielscher-dampfmodelle.de



Katalog (über 1.000 Artikel)
Catalogue (more than 1.000 articles)
Best.-Nr. / Order-No.: 010200

© Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved.